




Használati útmutató: Pingpongasztal DUVLAN Pongi T06-12 **Kód:** 8041, 8042 **HU**

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel tölt el bennünket, hogy a DUVLAN márkájú termék mellett döntött. Ez a kiváló minőségű termék otthoni használatra lett tervezve és tesztelve. Kérjük, hogy az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A terméket kizárólag az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Sok szórakozást és sikert kívánunk a játékhoz!

Az Ön DUVLAN csapata

Garancia

Az eladó a termékre 2 év garanciát vállal.

A garancia nem terjed ki az elhasználódott alkatrészekre, valamint a helytelen használatból eredő károkra. Reklamáció esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A garancia a vásárlás dátumától érvényes (kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot).

Ügyfélszolgálat

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjunk segíteni Önnek a termékkel kapcsolatban, kérjük, jegyezze fel a termék pontos nevét és a rendelési számot. Ezeket az adatokat a számlán találja.

Útmutatás a termék használaton kívüli kezelésére

A DUVLAN termék újrahasznosítható. Kérjük, a terméket annak élettartama végén adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

Kapcsolat

Duvlan s.r.o.

K Zornici 1990/23

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com

Megjegyzés

Ez a használati útmutató kizárólag tájékoztató célokat szolgál. A DUVLAN nem vállal felelősséget az esetleges fordítási hibákért vagy a termék műszaki módosításáért.

HASZNÁLATI AJÁNLÁSOK

Minden személy, aki használja vagy kezeli ezt a pingpongasztalt, köteles követni a hátoldalon található illusztrált utasításokat, és teljes mértékben tisztában kell lennie a kezelési útmutatóval.

1. Az asztal nagyon nehéz. Az asztallal való bármilyen manipulációt (összeszerelés, kinyitás, összecukás vagy tárolás) két felnőtt személynek kell végeznie, a balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében.
 2. Győződjön meg róla, hogy sem személyek, sem tárgyak nem akadályozzák az asztal kinyitását.
 3. Ne helyezzen nehéz vagy forró tárgyakat az asztalra.
 4. Ne üljön az asztalra.
 5. Ne tisztítsa az asztalt oldószerekkel vagy agresszív vegyi anyagokkal, mivel ezek károsíthatják a lakkozást.
 6. Ne használjon éles tárgyakat.
 7. Ha az asztalt nem pingpongozásra használják, takarja le a felületet a sérülések elkerülése érdekében.
 8. A termék használatát és tárolását mindig felnőtt személy felügyelete alatt végezze.
 9. Ne helyezze és ne tárolja az asztalt instabil felületen.
 10. Meghibásodás esetén rögzítse az asztalt, amíg a hiba elhárításra nem kerül.
 11. Tárolja az asztalt száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve.
- Ez az asztal kizárólag beltéri használatra készült. Kültéri használata tilos!

12. Mozgáskorlátozott személyek, vagy akik hát-, nyak-, láb-, kar- vagy egyéb sérülést szenvedtek, ne próbálják meg felemelni vagy összeszerelni az asztalt.

Az asztal összeszereléskor vagy mozgatásakor ne fogja meg a fém alkatrészeket, zsanérokat, csuklópontokat, hogy elkerülje az ujjak becsípődését vagy egyéb sérüléseket.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítás

Használjon puha, nedves (nem vizes) kendőt. Ne használjon vegyszereket, dörzshatású vagy erős tisztítószereket.

Karbantartás

Minden mozgó alkatrészt olajozni kell, beleértve a forgáspontokat is. Ez biztosítja az asztal könnyű és biztonságos használatát.

Az asztalt beltérben kell tárolni, hogy ne sérüljön a felülete. A nedvesség és a hőmérséklet-ingadozások miatt a fa elvetemedhet, megduzzadhat vagy hólyagosodhat.

Az asztal besorolása az EN 14468-1 szabvány szerint

EN 14468-1D-3 szabvány – Összecukható asztal, két különálló lapból áll, amelyek mindegyikéhez saját alváz tartozik. (Görgökkel ellátott asztal, különálló, összecukható felekkel.)

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ne húzza meg túlságosan a mozgó alkatrészeket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden elem megfelelően rögzítve van.
2. Gyermeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül az asztal közelében.
3. Ne helyezze az asztalt lejtős felületre.
4. Ne hagyja az asztalt összecsupva széles időben.





ÖSSZESZERELÉS

Az összeszereléshez két felnőtt szükséges.

Alkatrészek listája

	P42 	P1A 	P1R 
P3A 	P3B 	P3C 	P4A 
P4B 	P4D 	P4D 	P4D1 
P4D2 	P4E 	H9-N 	H10 
H1 	H1 	H2 	H3 
H4 	H5 	H6 	H8 


H12 	H7 	H13 	H7A 
P5 	P4C 	H14 	H15 

MIELŐTT HOZZÁKEZDENE:


- A termék használata előtt olvassa el az összes lépést és biztonsági óvintézkedést.
- Az asztal összeszereléséhez két felnőtt személy szükséges.
- Ellenőrizze a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy az alkatrészek listájában szereplő összes darab rendelkezésre áll. **HA BÁRMELYIK ALKATRÉSZ HIÁNYZIK**, hívja az ügyfélszolgálat ingyenes számát. Ne szerelje össze és ne használja a terméket, ha bármely alkatrész hiányzik vagy sérült.
- Tárolja biztonságos helyen, amíg nem áll készen az összeszerelésre.
- Biztosítson elegendő helyet és tiszta, száraz beltéri területet az összeszereléshez. Fontos, hogy a termék elhelyezésére szolgáló felület teljesen sík legyen.

Összeszerelés


1. lépés




2. lépés




3. lépés




4. lépés




5. lépés




6. lépés




7. lépés




8. lépés




9. lépés




10. lépés




11. lépés




12. lépés



13. lépés



14. lépés



15. lépés

