


TRIGANO



Használati utasítás: Gyermekek csúszda Trigano Zazou 1,73 m

Tisztelt vásárló

Örülünk, hogy a **Trigano** gyermekcsúszda mellett döntött. A gyermekcsúszda összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A gyermekcsúszdát csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Őrizze meg ezt a kézikönyvet a termék későbbi működéssel kapcsolatos tájékoztatás céljából. Jó szórakozást és kellemes élményeket kívánunk.

A **DUVLAN** csapata

Használati garancia

A Trigano minőségi termékeket otthoni játéokra tervezték és tesztelték.

A **Trigano** 2 év garanciát vállal az anyag- és gyártási hibákra.

A jótállás nem terjed ki a helytelen telepítés, a nem megfelelő karbantartás, a mechanikai sérülések, az alkatrészek normál használat során bekövetkező kopása, elkerülhetetlen események, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő kezelés vagy helytelen elhelyezés által okozott károkra.

Reklamáció esetén keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

A garanciás idő a készülék megvásárlása napjától kezdődik (ezért őrizze meg a vásárlási bizonylatot).

Ügyfélszolgálat

A gyermekcsúszdával kapcsolatos problémák esetén, a gyorsabb és hatékonyabb segítség érdekében, tüntesse fel a készülék pontos nevét.

A készülék megsemmisítésére vonatkozó utasítások

A Trigano márkájú készülékek újrahasznosíthatóak. Megkérjük, hogy elhasznált készüléket vigye el a helyi megfelelő hulladékgyűjtő helyre (vagy más, ennek megfelelő gyűjtőhelyre).



Kapcsolat

Duvlan s.r.o.

Textilná 5/897


957 01 Bánovce nad Bebravou e-mail:

servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com


Biztonsági utasítások


1. Fontos, hogy a csúszda összeszerelésének megkezdése előtt olvassa el a kézikönyvet. Ez a termék kizárólag családi és kültéri használatra készült.
2. Gyermeknek ajánlott: 3 - 8 éves. A csúszda maximális terhelhetősége 50 kg.
3. A csúszda összeszereléséhez legalább két ember szükséges. Győződjön meg arról, hogy minden anya és csavar meg van húzva, hogy megakadályozza a szétesést.
4. Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad hely van a csúszdától.
5. Ezt a terméket gyermekek csak felnőttek felügyelete mellett használhatják.
6. Csak vízszintes felületre szerelje fel, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt. Kerülje a kemény felületeket, mint pl beton, aszfalt vagy más kemény anyag.
7. Rendszeresen ellenőrizze a csúszda egyes alkatrészeinek kopását. Szükség esetén ki kell őket cserélni.
8. Fontos, hogy a szerkezet lábai betonba legyenek ágyazva.

















Biztonsági terület: 2,00 m



- a csúszdától számított 2 m-es körzetben nem lehet semmilyen tárgy
- a betont 5 cm-es földréteggel kell betemetni.





Alkatrész lista

| | | | |
|--|--|--|--|
|  151 162 17 | 31125P9 31125P20 31125P1 x 1 |  152 623 | 31125P9 31125P20 31125P1 x 3 |
|  151 163 17 | x 1 |  skrutka... Ø6x45 - 121 011 | x 2 |
|  122 816 | x 2 |  skrutka Ø6x35 - 121 008 | x 7 |
|  151 164 17 | x 1 |  Ø6 - 121 602 | x 9 |
|  151 165 17 | x 1 |  Ø6 - 121 511 | x 9 |
|  122 846 | x 1 |  Ø5 - 121 658 | x 1 |
|  Ø25 - 122 536 | x 3 |  Ø5 - 121 301 | x 1 |



3

